

1.3 A computer felhelyezése

Helyezze a computert a konzolba 10 órának megfelelő pozícióban. Forgassa el az óra járásának megfelelően, míg jól érzékelhetően a helyére nem pattan 12 órai pozíciónál

P04

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a computer a megfelelő pozícióban legyen!

A készülék eltávolításához finoman nyomja le, majd forgassa azt az óra járásával ellentétes irányba, majd emelje ki a computert a konzolból.

Figyelem: Amennyiben hosszabb ideig nem használja a kerékpárt, az elem élettartamának növelése miatt mindig vegye ki az órát a konzolból!

2. Első lépések

A VDO HC 12.6 3 gombbal rendelkezik

- **Bal** - Mode 1
- **Középső** - Pulzus funkciók
- **Jobb** - Mode 2

A kijelző az alábbi információkat folyamatosan megjeleníti:

- Pillanatnyi sebesség KMH vagy MPH +/- 0.5 KMH / MPH pontossággal
- A kiválasztott mértékrendszer (MPH vagy KMH) szimbóluma
- WS1/2: - 2 programozható kerékméret
- Pillanatnyi sebesség és átlagsebesség összehasonlítása (fel- és lefelé mutató nyíl, pont)
- Szív-szimbólum, ami akkor jelenik meg, ha a mellszj és a computer között adat áramlik (pulzust mérünk)
- Előre beállított alsó pulzus határérték
- Előre beállított felső pulzus határérték
- Hangjelzés-szimbólum, ami megmutatja, hogy a határértékek elérésénél a készülék adjon egy figyelmeztető jelzést (ON/OFF állás)

2.1 Funkciók

A bal -MODE1- gomb megnyomásával a következő funkciók között navigálhat:

- TRIP DIST: Napi táv
- RIDE TIME: Az 1-es kerékméretű bringával megtett össz táv
- AVG SPEED: Átlagsebesség
- MAX SPEED: Maximális sebesség

Figyelem: Ha a napi túra ideje túllépi a 19:59:59 órát, akkor az automatikusan átvált 00:00:00-ta, és ezzel egy időben az átlagsebesség is nullázódik. Ha pedig a napi túra távja túllépi a 999.99 KM-t vagy M-et, akkor az vált vissza 000.00, és vele párhuzamosan a AVG SPEED és a RIDE TIME is nullázódik.

A jobb -MODE2- gomb megnyomásával a következő funkciók között navigálhat:

- NAVI GATOR: Második, programozható napi távolságmérő
- CLOCK: óra, amely 12:00 vagy 24:00 órás kijelzésben is működhet
- ODO 1 METER: Az 1-es kerékméretű bringával megtett össz táv
- ODO 2 METER: Az 1-es kerékméretű bringával megtett össz táv
- ODO TOTAL: Az 1-es és a 2-es bringával összesen megtett út

**A középső
funkciók k**

- STOP
- AVG P
- pulzuss
- MAX F
- pulzuss
- TIME A
- fölött e
- TIME I
- határe
- TIME B
- alatt el

2.2 A sebességi/távolsági adatok beállításához szükséges menük elérése a computeren

Amennyiben az alábbi adatokat szeretné beállítani, úgy a MODE1 gombot 3 másodpercig tartsa nyomva a megfelelő menüpontban:

- TRIP DIST menüpontnál - Kerékméret (Wheelsize) 1 vagy Kerékméret (Wheelsize) 2
- CLOCK menüpontnál - Óra (CLOCK) beállítása
- ODO 1 METER menüpontnál - Össz táv (Odometer for Bike) 1
- ODO 2 METER menüpontnál - Össz táv (Odometer for Bike) 2
- NAVIGATOR menüpontnál - Másodlagos napi számláló (Navigátor)
- STOP WATCH vagy AVG PULSE vagy TIME ABOVE vagy TIME IN vagy TIME BELOW menüpontnál - Alsó és felső határérték beállítása

2.3. A gombok funkciói beállítási (set-up) módban

Ha már a MODE 1 gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával belépett a beállítandó adatokhoz, akkor a gombok a következőképpen funkcionálnak:

MODE 1 gomb: Az egyes értékek számjegyei között vált, illetve újabb 3 másodpercig történő nyomva tartásra kilép a beállító menüből

MODE 2 gomb: Növeli vagy csökkenti a kiválasztott számjegyeket, illetve kiválasztja a megfelelő adatokat

2.4 Az értékek nullázása

A computer adatait a MODE 2 gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával nullázhatjuk

2.4.1. Kerékpáros funkciók nullázása

Jelenítsük meg a TRIP DIST--RIDE TIME--AVG SPEED--MAX SPEED funkciók közül bármelyiket a képernyőn, majd tartsuk nyomva a MODE 2 gomb 5 másodpercig. Ekkor mindegyik adat nullázódik a fentiek közül.

2.4.2 Pulzus funkciók

Jelenítsük meg a STOP WATCH--AVG PULSE--MAX PULSE--TIME ABOVE--TIME IN--TIME BELOW funkciók közül bármelyiket a képernyőn, majd tartsuk nyomva a MODE 2 gomb 5 másodpercig. Ekkor mindegyik adat nullázódik a fentiek közül.

2.4.3 NAVI GATOR

Jelenítsük meg a NAVI GATOR funkciót a kijelzőn, majd tartsuk nyomva a MODE 2 gomb 5 másodpercig.

3. Az elem behelyezése a computerbe és a mellészíjba



3.1 Az elem behelyezés a computerbe:

Az elem élettartamának növelése érdekében az elem (3V-os CR 2032 gombelem) felszerelés előtt nincs a computerben, hanem a termék dobozában található lezárva, eredeti csomagolásban. Az elem élettartama megközelítőleg 1 év.



Figyelem: Amennyiben felszereléskor a computer nem megfelelően működik, kérjük, először ellenőrizze, hogy az elem valóban megfelelő töltöttségű-e!

1. LÉPÉS:
fedelét egy
pénzérmével
2. LÉPÉS: "+" jelzés felé óvatos, ne
3. LÉPÉS:
hogyan tömítse gyűrődjön,

Figyelem:
puter elves
4. LÉPÉS:
mével

Figyelem:
működik m
a computer

Figyelem:
automatiku
(4.1 menüp

4.2.2 Kerékméret beállítása :

P11

1 LÉPÉS: A MODE 1 megnyomásával lépjen a TRIP DIST menüre

2. LÉPÉS: Tartsa nyomva MODE 1 gombot 3 másodpercig. Ekkor a felső sorban a WS1 felirat látható, a "KMH" vagy a "MPH" villog. Az alsó sorban pedig az alábbi két felirat váltakozik "ENTER METRIC SYSTM" és "KMH" vagy "ENTER ENGL SYSTM" és "MPH".

3 LÉPÉS: A MODE 2 megnyomásával kiválaszthatja, hogy melyik mértékrendszer szerint kívánja használni a computert

4 LÉPÉS: Amikor ezt kiválasztottuk, a MODE 1 gomb megnyomásával a következő beállítási lépésre térhet át. Ekkor az alsó sorban a "ENTER WHEELSIZE1" és 2155 feliratok jelennek meg, és az utolsó számjegy "5" villog

5 LÉPÉS: A MODE 1 és a MODE 2 gombok használatával beállíthatja a megfelelő értéket. A MODE 2 növeli az értékeket, a MODE 1 pedig a következő számjegyre ugrik

6 LÉPÉS: Ha az első kerékméretet beállította, a Mode 1 gombbal ugorjon a második kerékméretre. Itt az "ENTER WHEELSIZE2" felirat látszik és a 2000 utolsó számjegye, a "0" villog. Állítsa be azt az értéket is az 5. lépésben leírtak szerint.

7 LÉPÉS: Ha ez is megvan a MODE 1 3 másodpercig történő nyomva tartásával mentheti az adatokat. A computer ezután visszavált a TRIP DIST menüpontra

4.2.3 Kerékméretetek közti váltás (WS1 vagy WS2)

P12

A kerékméretetek közötti váltáshoz (óra áttétele a második bringára, vagy vissza) tartsa nyomva a MODE1 és a MODE2 gombokat egyszerre 3 másodpercig.

4.3 Az óra beállítása

Az HC12.6 computer 12:00 vagy 24:00 órás kijelzésben is működhet

1 LÉPÉS: A MODE 2 gombbal lépjen a CLK menüre

2 LÉPÉS: A MODE 1-et tartsa nyomva 3 másodpercig. A kijelző alsó sorában az "ENTER CLOCK" és a "24" vagy "12" felirat látszik

3 LÉPÉS: A MODE 2-vel válassza ki a megfelelő óra formátumot (24 vagy 12)

4 LÉPÉS: A MODE 1-gyel elkezdődik az óra beállítása. Az óra villog, amit a MODE 2-vel változtathat.

5 LÉPÉS: A MODE 1-gyel lépjen a percekre. A percek villognak, amit a MODE 2-vel változtathat.

6. LÉPÉS: Ha ez is megvan, a MODE 1 3 másodpercig történő nyomva tartásával mentheti az adatokat. A computer ezután visszavált a CLK menüpontra


4.4 A NAVIGATOR

P13

Az ön VDO computere tartalmaz egy NAVIGATOR funkciót, amelynek segítségével követheti útvonalak/túraíráások (Road-Book) utasításait. A "Road-Book"- ok olyan útvonal térképek, ahol az egyes tereptárgyak közötti távolságok meg vannak adva.

A VDO-Navigator tehát egy mindentől független napi számláló, amelynek aktuális értéke bármikor állítható.

Például ha egy útleírásban azt olvassa, hogy "Haladjon 2 kilométert egyenesen, forduljon balra, majd további 1 kilométer után ismét balra." Akkor a Navigator-ral precízen követheti ezeket az utasításokat. Nulláz, majd két kilométer után balra fordul, és ismét nulláz, majd 1 km után balra fordul. Vagy ha egy túrába nem a 0 km pontnál, hanem az 5.3 km-es jelzésnél csatlakozik be, akkor a Navigatorban az 5.3 km előre beállítható, és innen már nem kell visszaszámolnia a különböző értékeket, lehet a Navigatorra támaszkodni.



4.4.1 NAVIGATOR

1. LÉPÉS:

2. LÉPÉS: kijelző alsó

látszik, az u

3. LÉPÉS: beállíthatja

értékeket, a

4. LÉPÉS: történő nyom

puter ezután

beállított ér

kezdi a mé

2.9 Kézi stopper (STOPWATCH)

A VDO HC 12.6 rendelkezik kézi stopper funkcióval is amely szintén 19:59:59 (ÓRA : PERC : MÁSODPERC) határig mér (ezután 0-ról újra indul). A stopper csak kerékpározás vagy pulzuszámolás közben futtatható kézzel.

1. LÉPÉS: A Pulse gombbal lépünk a STOPWATCH menüpontra

2. LÉPÉS: A stopper leállításához vagy nullázásához nyomjuk meg egyszerre a MODE1 és MODE2 gombot. Ha megállítottuk a stopper, a képernyő alsó részén a "STOPWATCH" és a megállítás előtti érték látszik, illetve a "FREEZ" felirat. Ez azt jelenti, hogy a stopper kézzel állítottuk meg.

3. LÉPÉS: Ha a megállításkor mutatott értékről szeretnénk továbbindítani a stopper, akkor nyomjuk meg egyszerre a

Természetesen a stopper futása közben bármelyik funkcióra átválthatunk, a stopper ugyanis a háttérben tovább fut, és a kijelzőn villog a stopper ikonja.

11. Az átlagos pulzusszám megjelenítése

AVG PULSE információt a PULSE gomb megnyomásával hívhatjuk elő. Ezt az adatot a computer a szívverések számából és a stopper által mért időből számítja. Ha stopper kézzel megállítjuk, akkor az átlagos pulzusszám csak az elindítás és a kézi megállítás közötti időintervallumra vonatkozik majd. Kézi megállításkor a az AVG PULSE menübe lépve, a kijelző alsó részén a "FREEZ" felirat és az aktuális átlagpulzus látszik.

12. A zónákban eltöltött idők megjelenítése

A zónában/alatt/fölött eltöltött időket a computer csak akkor méri, ha:

- a computer be van kapcsolva
- a mellszj küldi a jeleket az óra felé
- és a stopper (STOPWATCH) nem lett kézzel megállítva

A zónában/alatt/fölött eltöltött időket a PULSE gomb megnyomásával hívhatjuk elő.

TIME ABOVE - felső határérték felett eltöltött idő (12:15 perc:másodperc formátumban)

TIME IN - alsó- és felső határérték között eltöltött idő (1:12:15 óra:perc:másodperc formátumban)

TIME BELOW - alsó határérték alatt eltöltött idő (1:12:15 óra:perc:másodperc formátumban)

Ha a fenti értékeknél a "FREEZ" felirat látszik, azt jelenti, hogy a stopper kézzel megállította

13. Hangjelzés beállítása

Amennyiben túllépünk a felső határértéket, vagy az alsó alá megyünk, a HC 12.6 képes az eseményre hangjelzéssel figyelmeztetni. A hangjelzést a PULSE gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával kapcsolhatjuk ki vagy be. Bekapcsoláskor a kis hangjelzés ikon megjelenik a képernyőn.

14. Garancia

A VDO Cycle Parts és annak magyarországi forgalmazója (Boneshaker 2006 Bt., 2133 Szödliget, Attila u 73.) minden szakszerűen felszerelt és karbantartott VDO computerre 5 év garanciát biztosít a vásárlás időpontjától kezdődően.

A kábel, a jeladó, a konzol vagy a computer elcsúszhat, ami nem jelentheti. Szintén a garancia elvesztéséért nem vállalunk felelősséget a használat, illetve a computer felnyitása miatt.

A garancia az elemre nem vonatkozik.

Kérjük, tartsa meg a vásárlást igazoló dokumentumokat, amelyek a garancia feltételei között szerepelnek.

Amennyiben a garancia jogos, a forgalmazó a computer-t cserélheti. Az adott modell megvásárlásakor azonos értékű, de más modell cseréje nem lehetséges.

Problémás esetekben forduljon a forgalmazóhoz

Boneshaker 2006 Bt., 2133 Szödliget, Attila u 73.
www.boneshaker.hu

vagy a gyártóhoz:

Cycle Parts GmbH, Große Ahlmühle 3
www.vdocyclecomputing.com

A computer technikai specifikációi a kézikönyvben találhatók.

Útmutató a termék kezeléséhez

Ez a termék megfelel a 2002/96/EC ECE szabványnak, amely annak csomagolásán azt jelenti, hogy a termék a szállítási időtartam alatt együtt kezelni, hanem a szállítási időpontra kell szállítani.

16. Technikai adatok

Computer: 42 x 52 x 14mm 40g

Mellszj: 80g

Konzol: 30g

Elemek: 2 db 3V, type 2032 (computerre)

A mellszj frekvenciája: 5,2 KHz (PO)

Mellszj átviteli távolsága: 0.75 m

Használható: -15 °C és +80 °C között

Sebesség tartomány: min 2.5 km/h

Napi kilométer számláló: max 999.9

NAVIGATOR: max 999.99 km vagy m

ODOMETER Bike 1 vagy 2: max 99.99

Odometer: max 199.999 km vagy mi

Kerék méretek: minimum 100 mm (30")

Pulzus tartomány: 40-240